


PHILIPS



Radiocasette


Radioregistratore

Radiokassett

Radionauhuri




PHILIPS




1


CASSETTE DECK




2




3



4



5



6

ALIMENTATION

Alimentation par piles

- Ouvrir le compartiment à piles (fig. 2) et introduire six piles, type R20, UM1 ou D, selon le croquis.
- Les piles sont en bon état aussi longtemps que le voyant DIRECTION s'éclaire en position réception radio.
- Enlever les piles dès qu'elles sont usées ou si elles ne serviront pas pendant une longue période.

L'alimentation par piles est coupée quand l'appareil est branché sur le secteur. Pour revenir à l'alimentation par piles, il faut retirer la fiche de la prise MAINS.

Alimentation par le secteur

- Vérifier si la tension indiquée sur la plaque signalétique (sous l'appareil) correspond au secteur local. Si ceci n'est pas le cas, consulter le revendeur ou l'organisation de service après-vente.

Si l'appareil est équipé d'un sélecteur de tension VOLTAGE (fig. 3), placer ce sélecteur sur la tension secteur locale.

- Brancher le cordon secteur sur la prise MAINS (fig. 3) et la prise murale. L'alimentation secteur est alors en service.
- Pour séparer complètement l'appareil du secteur, il faut retirer la fiche de la prise murale.

RÉCEPTION RADIO

- Placer le sélecteur RADIO/TAPE sur RADIO.
- Ajuster le son avec les réglages VOLUME et DBB BASS.
- Sur la prise PHONES Ω on peut brancher un casque stéréo, fiche 3,5 mm. Les haut-parleurs sont alors débranchés.
- Choisir la gamme d'ondes à l'aide du sélecteur BAND.
- Rechercher l'émetteur avec le bouton TUNING.
(SW et LW pas sur tous les modèles).
- Pour la FM, sortir l'antenne télescopique, puis l'incliner et l'orienter convenablement. Si l'intensité du signal FM reçu est trop fort (proximité d'un émetteur), réduire la longueur de l'antenne.
- Pour les petites ondes (AM/MW) et les grandes ondes (LW), l'appareil est équipé d'une antenne incorporé, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser l'antenne télescopique. Orienter l'ensemble de l'appareil.
- Pour les ondes courtes (SW), sortir l'antenne télescopique et la placer en position verticale. On peut modifier la longueur de l'antenne.
- Lorsque FM STEREO * s'allume, on reçoit un programme FM diffusé en stéréophonie. Un bruit désagréable par suite de la faiblesse du signal FM reçu peut être supprimé en plaçant le sélecteur BAND en position FM (MONO). FM STEREO * s'éteindra alors et le programme sera entendu (*et enregistré*) en mono.
- L'appareil est mis hors circuit si le sélecteur RADIO/TAPE se trouve en position TAPE/OFF et les touches du magnétophone ne sont pas pressées.

ENREGISTREMENT (sur la platine 1)

Préparation

L'enregistrement n'est autorisé que dans la mesure où les droits d'auteurs ne sont pas enfreints.

- Ouvrir le portecassette en pressant STOP/EJECT ■.
- Introduire une cassette (fig. 4).

Pour enregistrer, il faut utiliser une cassette NORMAL (IEC II) dont les ergots (fig. 5) ne sont pas cassés. En début de bande il n'y a pas d'enregistrement les 7 premières secondes, pendant que l'amorce passe devant les têtes magnétiques.

- Si l'on écoute pendant l'enregistrement, il faut ajuster le son avec les réglages VOLUME et DBB BASS. Ces réglages n'ont aucune influence sur l'enregistrement.
- Pour le bobinage rapide, presser \blacktriangleleft ou \triangleright . Pour arrêter, presser STOP/EJECT ■.
- **Protection contre l'effacement:** Tenir le côté à protéger vers vous (fig. 5) et casser l'ergot de gauche. Ainsi, l'enregistrement sur ce côté n'est plus possible.

Enregistrement de la radio

- Placer le sélecteur de RADIO/TAPE sur RADIO.
- En enregistrant un programme FM, placer le sélecteur BAND sur FM (MONO) ou STEREO FM.

Enregistrement mono avec le microphone MIC incorporé

- Placer le sélecteur de RADIO/TAPE sur TAPE.
- Placer le réglage de VOLUME sur zéro (l'écoute pendant un enregistrement microphonique n'est pas possible).

Démarrer et arrêter

- Commencer l'enregistrement en pressant RECORD ●, ce qui entraîne l'enfoncement de PLAY \blacktriangleleft .
- Pour une interruption de courte durée, presser PAUSE II. Pour reprendre l'enregistrement, presser PAUSE II de nouveau.
- Arrêter l'enregistrement en pressant STOP/EJECT ■. En pressant une seconde fois le porte-cassette s'ouvrira.
- L'appareil est mis hors circuit si le sélecteur RADIO/TAPE se trouve en position TAPE/OFF et les touches du magnétophone ne sont pas pressées.

Cet appareil a été fabriqué avec le souci de vous donner entière satisfaction. **PHILIPS** fournit gratuitement au vendeur les pièces détachées nécessaires à sa réparation pendant les périodes suivantes, chacune prenant effet à compter de la date de vente :
 - 6 mois pour les magnétophones à cassette portatifs, les récepteurs radio portatifs, les radiocassettes, les radio-réveils et les électrophones ;
 - 12 mois pour les radioaccès équipés de la fonction Compact Disc et les baladeurs Compact Disc ;
 - 12 mois pour les appareils entrant dans la composition d'une chaîne électro-acoustique, y compris les chaînes compactes stationnaires équipées d'au moins deux sources sonores ;

sauf si la détérioration résulte d'une cause étrangère à l'appareil ou du non respect des prescriptions d'utilisation.
 Vous bénéficierez en tout état de cause des dispositions des art. 1641 et suivants du Code Civil relatifs à la garantie légale.
 Pour tout conseil ou intervention, adressez-vous à votre vendeur.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à la succursale Philips la plus proche.

Soucieux d'améliorer continuellement la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier à tout moment les caractéristiques.

PHILIPS Electronique Domestique - Société en nom collectif

RCS NANTERRE B 333 760 833

64, Rue Carnot - ☎ B.P. 306 - 92 156 SURESNES Cedex

Informations Consommateurs: ☎ (16-1) 64 80 54 54

GARANTIE FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND WEST-BERLIN

Philips Produkte sind Markenartikel, die mit großer Präzision nach modernsten Fertigungsmethoden und mit einem Hochstmaß an Sorgfalt hergestellt werden. Das Gerät wird Ihnen gute Dienste leisten, vorausgesetzt daß Sie es sachgemäß bedienen und unterhalten.

Trotz aller Sorgfalt ist das Auftreten von Fehlern nicht auszuschließen. Ihr Partner für die Behebung derartiger Fehler ist Ihr Fachhändler, bei dem das Gerät erworben wurde. Falls ein Reklamationsfall eintrete, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Einkaufsbefehls und des Geräterpasses an Ihren Fachhändler.

GARANZIA E ASSISTENZA VALIDA PER L'ITALIA

Questo apparecchio è stato realizzato con materiali di prima qualità e costruito con la massima cura. La Philips comunica fornisce all'acquirente una Garanzia di buon funzionamento secondo le condizioni stabilite dall'**ANIE**.

Tale Garanzia dura dalla data di acquisto ed ha la durata di **6 mesi**. Per aver diritto alla Garanzia è necessario che questo certificato riporti i dati di Modello e di Matricola dell'apparecchio, la data di acquisto ed il timbro del rivenditore, inoltre per tutti gli apparecchi per i quali è prevista la "riscuota fiscale" (o altro documento di consegna) il documento stesso dovrà essere conservato con questo certificato a certificazione della data d'acquisto.

In caso di necessità il prodotto dovrà essere fatto parere al Centro di Assistenza più vicino il cui recapito è pubblicato sugli elenchi telefonici della zona di residenza alla voce Philips.

Per questo apparecchio o Philips offre un Abbonamento alla Assistenza Técnica. Per informazioni rivolgersi ai Centri di Assistenza o al servizio Consumatori Philips.

Philips S.p.A., Viale Le Fulvi Testi 327, 20162 MILANO, ☎ 1678-20025

CONDICÕES VÁLIDAS PARA PORTUGAL

A Philips Portuguesa, SA, assegura ao comprador deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou fabrico, pelo prazo de 6 meses, contado a partir da data de aquisição. As aguas de fongocaptores não têm que querer garantia.

A Philips Portuguesa, SA, anula a garantia ao aparelho desde que se verifique ser a deficiência motivada por acidente, utilização incorrecta, causas externas, ou nos casos em que apresente vestígios de ter sido violado, ajustado ou reparado por entidade não autorizada. Também será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou alterações.

A Philips Portuguesa, SA, obriga-se a prestar a garantia referida somente nos seus Serviços Técnicos ou nos Concessionários de Serviço autorizados. As despesas e riscos de transporte de e para as oficinas serão sempre da responsabilidade do comprador. *Nota:* Para que o aparelho seja assistido ao abrigo da garantia, é indispensável que seja apresentado este certificado, devidamente preenchido e autenticado, por vendedor autorizado, aquando da sua aquisição.

Se sobre esta garantia necessitar algum esclarecimento que o vendedor não lhe possa dar, deve dirigir-se a **Philips Portuguesa, SA**.

— *Outurela - Camaxide - 2795 LINDA A VELHA - ☎ 418 00 71/9*

— *R. Eng. Ezequiel de Campos, 182 - 4100 PORTO - ☎ 67 26 13*

GARANTI OG SERVICE FOR DANMARK

De er nu ejer af et apparat, hvis konstruktion er baseret på erfaring og lang tids forskning. Philips garanterer for kvaliteten, og hvis en fejl skulle opstå hos De på kontakten med den forhandler som har tilvejet og understøttet, et garantibrevet. Garanten er gjeldende kun i kirkelandet hvorfor de gældende garantibestemmelser må følges.

Hvis De trenger yderligere oplysninger vedrørende forhandleren kan gi Dem, kan De henvende Dem til **Norsk AS Philips, Avd. Audio/Video, Sandstuveien 70, OSLO 6 - ☎ 02 - 68 02 00**

Tämä tuotteen rakenne on pitkäaikainen, kokemuksesta tehty, tutkumust, on tulossa. Jatkuvan en tuotantovaheissa tehtävän statutariikallun vuosilta Philips takaa tuotteen laadun.

Tärkeimmät tiedot takuuista saat Philips-myyjältä tarjolla olevasta osoitteesta **Oy Philips AB, Simikalliontie 3, 02630 ESPOO - ☎ (358-0)-50261**

Oy Philips AB, P.O. Box 75, 02631 ESPOO

PHILIPS IBÉRICA, S.A.E.

Garantía este aparato durante 6 meses, a partir de la fecha de adquisición, de la forma siguiente:

1. Cubriendo cualquier defecto de fabricación o vicio de origen, así como la totalidad de sus componentes, incluyendo la mano de obra necesaria para el reemplazo de las piezas defectuosas, por nuestros talleres autorizados.

2. Esta garantía no cubrirá la aeronáutica, si es consecuencia de incorrecta instalación del aparato, manifiesto mal trato o uso inadecuado del mismo. La reparación de las averías corresponderá únicamente a los servicios técnicos de los talleres autorizados Philips.

3. Las reparaciones que pudieran producirse durante el período de vigencia de la presente garantía se efectuarán, b en en el domicilio del usuario, bien en los talleres autorizados Philips, a libre elección y dentro de ésta última.

4. Transcurrido un mes desde la fecha de adquisición del aparato, todos los gastos de desplazamiento del personal técnico para proceder al examen y/o reparación del aparato correrán por cuenta del usuario de acuerdo con las tarifas establecidas para este concepto.

5. En todas las reparaciones se deberá acompañar al aparato factura de compra y la presente garantía debidamente cumplimentada, con la indicación exacta de la fecha de venta del aparato.

6. En todo caso, el titular de la garantía tiene los derechos mínimos reconocidos por la Ley.

Titular (Comprador)

Domicilio

GARANTÍA PARA MÉXICO

Este aparato está fabricado con materiales de alta calidad y ha sido cuidadosamente verificado Philips, por lo tanto, da a usted una garantía de 12 meses a partir de su fecha de compra.

La garantía ampara la reposición de las piezas defectuosas del aparato en su montaje o en los materiales, incluyendo la mano de obra necesaria para su reemplazo en nuestras Sucursales o talleres autorizados.

En caso de fallas en su aparato le rogamos se sienta poner en contacto con su distribuidor.

Esta garantía no cubrirá las averías que resulten como consecuencia de una instalación incorrecta del aparato, manifiesto maltrato o uso inadecuado del mismo.

Philips se obliga a reparar y devolver a usted su aparato en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de haber ingresado su aparato a uno de nuestros talleres.

Para que esta garantía sea válida, es necesario que el certificado que figura en la parte posterior de este instructivo haya sido debidamente llenado en el momento de la compra del aparato.

En caso de extravío del certificado con la presentación de la factura o rompimiento de su aparato podrá hacer efectiva la garantía correspondiente.

Si usted tiene alguna duda o pregunta que no le pueda solucionar en su distribuidor, por favor ponerse en contacto con **Oficinas Centrales de Servicio, Av. Coyacán No. 1051, Col. del Valle, 03100 MÉXICO, D.F.**

Av. 5-15-20-22 o 5-15-01-00

EN

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ SERVICE ΚΑΙ ΕΙΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ

Η συντήρηση εγγέργεια σχολαστική, η λειτουργία της είναι αριστή και λογική αντικαταστατούσε της δεν προκατά σε κακής περιπτώσεων προσεγγίζει. Αν ομοιο παραπάνω αντίστοιχη, το έξαρτημα αυτό και η εργασία επισκευής παραγόντα από την εταιρία διαρρέει. Η προσκόμιαντα μηδενική μη επισκευή συντήρηση πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από το ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ, η φοροτούτων του, και το πάρον εντυπο συμπληρωμένο και σύρρεισμενό από το καταστήματος του.

Η εργασία ισχει για ΕΝΑ έτος, οποιηδή περιοδομητικής περιόδου περιπτώσεων.

Α. Για ανωμάλια λόγω ελαστικαιστικής εργαστασιασών της συντήρησης γεγονότων.

Β. Για κεφαλες πτυ-στ και μηχανοφωνία.

Η εργασία επισκευής γίνεται στα Εργαστήρια της Εταιρίας, οπου ο πελάτης πρέπει να μεταφέρει τη συντήρηση με δική του δοστονή.

Κανενας αντιπρόσωπος δεν έχει το δικαίωμα αλλοιώσης των ορών εργασίας. Μετα τη λήξη του ζηρουν εργασίερος, για κανε προβλήμα συντηρησεως, επισκευής η συμβολικής σας συντήρησην να επιστρένεται στα κατα τους. Σε αυτης η Εταιρίας Διεύθυνση Κερκινών SERVICE PHILIPS:

25ης Μαρτίου 15, 177 75 Τανόρος - ☎ 4894.911

Σταμούτη 62, 546 93 Θεσσαλονίκη - ☎ 260.621

LECTURE DE CASSETTES

- Placer le sélecteur RADIO/TAPE sur TAPE/OFF.
- Presser STOP/EJECT ■ et introduire une cassette enregistrée (fig. 4).
- Pour le bobinage rapide, presser ▲ ou ▼. Pour arrêter, presser STOP/EJECT ■.
- Ajuster le son avec les réglages VOLUME et DBB BASS.
- Sur la prise PHONES ♀ on peut brancher un casque stéréo, fiche 3,5 mm. Les haut-parleurs sont alors débranchés.
- Presser PLAY ▲ et la lecture commence.
- Arrêter la lecture en pressant STOP/EJECT ■. L'appareil est alors mis hors circuit. En pressant une seconde fois le porte-cassette s'ouvrira.

Quand la bande est entièrement déroulée, les touches sont relâchées.

ENTRETIEN

Afin de maintenir une bonne qualité d'enregistrement et de lecture, nettoyer les pièces ④ ⑥ ⑦ ⑧ indiquées dans la fig. 6 toutes les 50 heures environ ou, en moyenne, une fois par mois.

- Ouvrir le portecassette en pressant STOP/EJECT ■.
- Utiliser un coton tige imbibé légèrement d'alcool, ou d'un produit prévu à cet effet.
- Presser PLAY ▲ et nettoyer le galet presseur ⑥ (fig. 6).
- Presser PAUSE ■ et nettoyer le cabestan ⑦ et les têtes magnétiques ⑧ ⑨.

Pour le nettoyage des têtes magnétiques ⑧ ⑨, on peut également passer la cassette de nettoyage SBC 114.

Il ne faut pas exposer l'appareil, les piles et les cassettes à la pluie, à l'humidité, au sable ni à la chaleur excessive, par exemple près d'un appareil de chauffage ou dans une voiture garée en plein soleil.

La plaque signalétique se trouve sous l'appareil.

Cet appareil répond aux exigences des directives de la Communauté Européenne sur la limitation des perturbations radio-électriques.

STROMVERSORGUNG**Batterien**

- Öffnen Sie das Batteriefach (Abb. 2) und setzen Sie wie angegeben sechs Monozellen ein, Typ R20, UM1 oder D.
- Die Batteriespannung ist in Ordnung so lange die DIRECTION Anzeige aufleuchtet während Rundfunkempfang.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn sie verbraucht sind oder längere Zeit nicht benutzt werden.

Die Batterien werden abgeschaltet, wenn das Gerät ans Netz angeschlossen wird. Zum Umschalten auf Batterien den Stecker aus der Netzbuchse MAINS herausziehen.

Netzstrom

- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild (unten am Gerät) angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder Ihre Service-Werkstatt.

Wenn das Gerät mit einem Netzspannungsumschalter VOLTAGE (Abb. 3) ausgestattet ist, stellen Sie diesen Umschalter auf die örtliche Netzspannung.

- Das Netzkabel mit der MAINS Buchse (Abb. 3) und der Netzsteckdose verbinden. Jetzt ist der Netzstrom eingeschaltet.
- Zur vollständigen Trennung vom Netz, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

RUNDFUNKEMPFANG

- Den RADIO/TAPE-Schalter auf RADIO stellen.
- Den Ton mit den Reglern VOLUME und DBB BASS einstellen.
- Ein Stereo-Kopfhörer mit 3,5 mm Stecker lässt sich an der Buchse ♀ anschließen. Die Lautsprecher werden dann abgeschaltet.
- Den Wellenbereich mit dem BAND-Schalter wählen.
- Mit dem TUNING Knopf auf den Sender abstimmen. (SW und LW nicht auf allen Ausführungen).
- Bei UKW-Empfang (FM) die Teleskopantenne herausziehen und durch Neigen und Drehen ausrichten. Bei zu starkem UKW-Signal (in Sendernähe) empfiehlt es sich die Antenne einzuschieben.
- Für AM/MW- und LW-Empfang besitzt das Gerät eine eingebaute Antenne. Die Teleskopantenne kann also eingeschoben bleiben. Zum Ausrichten der Antenne das ganze Gerät drehen.
- Bei KW-Empfang (SW) die Teleskopantenne herausziehen und senkrecht stellen. Zur Empfangsverbesserung die Antennenlänge variieren.
- Wenn FM STEREO ♀ aufleuchtet, empfangen Sie einen UKW-Sender in Stereo. Ein störendes Geräusch (aufgrund eines schwachen UKW-Stereo-Senders) kann unterdrückt werden wenn Sie den BAND-Schalter auf FM (MONO) stellen. FM STEREO ♀ erlischt dann und die Wiedergabe (und die Aufnahme) erfolgt in Mono.
- Das Gerät ist ausgeschaltet wenn der RADIO/TAPE-Schalter sich in Stellung TAPE/OFF befindet und die Recordertasten nicht gedrückt sind.



GUARANTEE AND SERVICE FOR UNITED KINGDOM

Philips sell this product subject to the understanding that if any defect in manufacture or material shall appear in it within 12 months from the date of consumer sale, the dealer from whom the product was purchased will arrange for such defect to be rectified without charge, provided:

1. Reasonable evidence is supplied that the product was purchased within 12 months prior to the date of claim.
2. The defect is not due to use of the product for other than domestic purposes, or on an incorrect voltage, or contrary to the Company's operating instructions, or to accidental damage (whether in transit or otherwise), misuse, neglect or inexpert repair.

Products sent for service should be adequately packed as no liability can be accepted for damage or loss in transit, and name and address must be enclosed.

facts about free service

When service is required, apply to the dealer from whom the product was purchased. Should any difficulty be experienced in obtaining Service, e.g. in the event of the dealer having ceased to trade, you are advised to contact Philips Service.

These statements do not affect the statutory rights of a consumer

If you have any questions which your dealer cannot answer, please write to:

Philips Consumer Relations, P.O. Box 258, 420 London Road,

CROYDON CR9 3DR, or 01 689-2166 Consumer Advice.

Please retain this card. Produce if service is required.

GUARANTEE AND SERVICE VALID FOR IRELAND

This apparatus is made of high quality material and great care has been taken in its manufacture.

Philips, therefore, give you a guarantee on parts against failures arising from faulty workmanship or material for 12 months after date of purchase. This guarantee is valid on the condition that this certificate is completed and signed immediately on delivery of the apparatus. In case of failure ask your dealer for further information.

If you have any questions which your dealer cannot answer, you may apply to:

Philips Electrical (Ireland) Ltd, Service Department, Newstead, Clonskeagh, DUBLIN 14, 69 33 55.

GUARANTEE AND SERVICE VALID FOR AUSTRALIA

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or owner has in respect of the product.

The Philips product carries the following warranties:

C-series Hi-Fi systems 12 months Compact Disc Players 12 months Home Audio Systems 6 months Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders 90 days

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Note: Please retain your purchase docket to assist prompt service.

Conditions of this warranty

1. All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.

2. These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

Philips Consumer Products Division, Technology Park, Treegate Drive, Australia Centre, HOMEBUSH 2140, New South Wales

GUARANTEE AND SERVICE FOR NEW ZEALAND

Thank you for purchasing this quality Philips product. The document you are now reading is your guarantee card.

Guarantee.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Conditions.

1. The product must have been purchased in New Zealand, and this guarantee card completed at time of purchase (this is your proof of the date of purchase).

2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.

3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.

4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket or completed guarantee card) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.

5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

How to claim.

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact:

the Guarantee Controller, Philips New Zealand Ltd,

P.O. Box 1041, AUCKLAND - 09 605-914

GARANTIE EN SERVICE IN NEDERLAND

Wat wordt gegarandeerd?

Philips Nederland BV garandeert dat dit apparaat kosteloos wordt hersteld indien - bij normaal particulier gebruik volgens de gebruiksaanwijzing - in meer 12 maanden na aankondiging fabriekseind en/of materiaalfouten optreden.

Wie voert de garantie uit?

De zorg voor de uitvoering van de garantie berust bij de handelaar die u het apparaat verkocht heeft. De handelaar kan daarbij evenwel een beroep doen op een der Philips Service vestigingen.

Uw aankondiging + de identificatiekaart

De identificatiekaart is uw garantiekaart. U kunt alleen een beroep doen op de bovenbeschreven garantie tegen o.a. legging van de aankondiging (factor, fabrikant of k.t.a.tie), in combinatie met de identificatiekaart, waarop het nummer en de schijncijfer zijn vermeld. Uit de aankondiging dienen de delen, de aankondiging en de naam van de handelaar te blijven. Mocht het noodzakelijk zijn dat deze documenten door uw handelaar aan te geven, dan kunt u hem daarvan een onthoudingstekst verschaffen.

De garantie valt uiteraard, en op de gencode documenten iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt. De garantie valt eveneens indien het typecijfer en/of serienummer op het apparaat is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

Ho te handelen bij een storing?

Om onnodiige kosten te voorkomen, raden wij u aan bij storingen eerst nouwkeurig de gebruiksaanwijzing te lezen. Indien de gebruiksaanwijzing daarin geen uitleg biedt, kunt u uw handelaar raadplegen en/of hem het apparaat ter reparatie aandelen.

...en bij problemen?

Bi problemen ontrent de garantie-uitvoering kunt u zich in verbinding stellen met **Philips B.V. Afdeling Consumentenbelangen Antwoordnummer 500, 5600 VB EINDHOVEN** (postzegel niet nodig), of **040-78 11 78.**

GARANTIE FÜR DIE SCHWEIZ

Philips-Geräte sind aus einwandfreiem Material und mit großer Sorgfalt hergestellt worden. Dieses Gerät wird Ihnen gute Dienste leisten, sofern es sorgfältig und unterhalten wird.

Trotz aller Sorgfalt ist das Auftreten von Fehlern nicht ganz auszuschließen. Im Falle eines Defektes wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Einkaufsablasses und des Gerätepasses an das Fachgeschäft, in welchem Sie das Gerät erworben haben.

GARANTIE POUR LA SUISSE

Les appareils Philips ont été fabriqués au moyen de matériaux de toute première qualité et avec beaucoup de soins. Cet appareil vous donnera encore plus de satisfaction si l'utilisation et l'entretien sont suivis se conformément au mode d'emploi.

Malgré tous les soins apportés, l'apparition de défauts n'est pas exclue. Dans ce cas, nous vous serons reconnaissants de bien vous nous adresser directement chez votre vendeur munis du passeport de l'appareil ainsi que de la facture s'y reportant.

GARANZIA PER LA SVIZZERA

Die Philips-Geräte sind aus hochwertigem Material und mit großer Sorgfalt hergestellt worden. Dieses Gerät wird Ihnen gute Dienste leisten, sofern es sorgfältig und unterhalten wird.

Malgrado tutti i nostri sforzi, non è escluso che possano avvenire dei guasti. In caso di difetto Vi preghiamo di rivolgervi al Vostro fornitore specializzato, portando con Voi il passaporto assieme ai documenti d'acquisto.

GARANTIE EN SERVICE IN BELGIË EN LUXEMBURG

In België en Luxemburg gelden uitsluitend de garantiespellingen die in het door uw handelaar verstrekte garantiebewijs staan aangegeven.

• **Voor België:** Indien u na de aankondiging van een of ander Philips apparaat problemen heeft met bijv. de waarborg, de werking, of het gebruik ervan, indien de verkoopster de u deze apparaat verkocht heeft mogelijkheden ondervindt om deze problemen op te lossen, stelt u zich dan telefonisch of schriftelijk in verbinding met onze dienst **Klanten Kontakt, de Brouckèreplein 2, 1000 - BRUSSEL - 02/211 91 11**.

GARANTIE EN BELGIQUE ET LUXEMBOURG

Pour les conditions de garantie en Belgique et Luxembourg veuillez vous référer à la carte de garantie que le re, et/ou dont vous remettre.

• **Pour la Belgique:** Si après l'achat de l'un ou l'autre appareil Philips vous avez des problèmes concernant par exemple la garantie, le fonctionnement ou l'utilisation de l'appareil et que le distributeur qui vous a vendu ces appareils éprouve des difficultés pour les résoudre, prenez contact, soit par téléphone, soit par écrit et, si nécessaire, par fax. **Contact Clientèle, Place de Brouckère 2, 1000 - BRUXELLES - 02/211 91 11**

GARANTIE IN ÖSTERREICH

In Österreich ist die Gewährleistung für Verträge zu schaffen. Händler und Käufer gesetzlich geregt. Zur Durchsetzung des Gewährleistungsanspruchs dient der Kaufbeleg.

Die Österreichische Philips Industrie GmbH unterstützt die Gewährleistungsaufschaltung Ihres Handlers für Neugeräte, der der Handel über die Österreichische Philips Industrie GmbH bzw. Home Vertriebsgesellschaft bezo gen hat, dadurch, daß für den Käufer innerhalb von 6 Monaten ab Verkaufsdatum Funktionsmängel (Fabrikations- oder Materialfehler) in einer unserer Service-Filialen kostenlos, d.h. ohne Verrechnung von Arbeitszeit und Material, behoben werden.

Schäden, die durch äußere Einflüsse, unsachgemäße Behandlung oder unsachgemäße Fremdeingriff entstanden sind, sowie Gehäusefehler oder Glasbruch, sind von dieser Zusage ausgeschlossen.

Philips Zentrale Kundeninformation:

- 1101 WIEN, Triesterstraße 64, **0222-60101-DW 1620 oder 1563**

- 6020 INNSBRUCK, Klostergasse 4, **05222-747694**

- 9020 KLAGENFURT, Villacher Straße 161, **0463-22397-DW 94**

Philips Service-Organisation: 1222 WIEN, Ketzergasse 120, 0222-8662-00

**Guarantee certificate
Identificatiekaart
Garantibeviset**

Type no. of product:
No. de type du produit:
Typenummer des Gerätes:
Typenr. van het apparaat:
Tipo no. del producto:

**Certificat de garantie
Certificado de garantía
Takuutodistus**

**Garantieschein
Certificato di garanzia
Εγγυηση**

Type plate

Date of purchase – Date d'achat – Kaufdatum – Koopdatum - Fecha de compra – Data da compra – Data di acquisto - Köbsdato
Kjøpedato – Inköpsdato – Ostopäivä – Ημερομηνία αγορας

19

Dealer's name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
Naam, adres en handtekening van de handelaar
Nombre, dirección y firma del distribuidor
Nome, indirizzo e firma del fornitore
Nome, morada e assinatura da loja
Forhandlerens navn, adresse og underskrift
Återförsäljarens namn, adress och namnteckning
Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Όνομα/Επωνυμο Αντιπροσωπου